



# AUTO LUXE

## 1. Универсальная щетка стеклоочистителя

Изображение крепления	Тип крепления	Адаптер
	С крючком 8.7x7	F3
	С крючком 9x11	F3
	Короткое крепление с крючком	F3
	Штыковой замок	F-C7
	Крепление на болтах 7.2x2.8	F-C7
	Штыковой замок 8x2.8	F-C7
	Крепление на болтах 8x2.8	F-C7
	Боковой штырь	F4

## 2. Универсальная щетка стеклоочистителя с адаптерами

Модель	Год	W	L	Адаптер
<b>AUDI</b>				
A3	2004-07	24"	19"	F7
A4 L	2008+	24"	18"	F8
A6 L	2006+	22"	22"	F6
S5	2007+	26"	20"	F8
Q5	2008+	22"	20"	F8
Q7	2005-07	26"	26"	F7
Q7	2007+	28"	24"	F7
R8	2007+	22"	22"	F6
TT/TTS	2007+	22"	22"	F7
<b>MERCEDES BENZ</b>				
B200	2008+	26"	23"	F7
C200/230/280	2008+	26"	26"	F-C4
C63 AMG	2008+	24"	24"	F4
CL600	2007-	26"	26"	F-C4
CLS63/300/350/500	2005-	26"	26"	F4
E63/E200/240/280/320	2002-06	26"	26"	F4
NEW E300/350	2009+	26"	24"	F7
GL450	2007-	27"	22"	F7
GL600	2008+	27"	22"	F4
GLK300/350	2008+	22"	19"	F4
ML63/ML350/500	2008+	27"	21"	F7
R300/350/500	2007-	28"	22"	F7
S65/280/300/320	2002+	27"	27"	F4
SL63/350/500	2005+	26"	26"	F4
SLK55/200/280/300/350	2009+	22"	22"	F7
A CLASS	2004-	26"	24"	F7
B CLASS	2005-	26"	22"	F7
E CLASS	2003-	26"	26"	F4
SL CLASS	2005-	26"	26"	F4
VITO 119	2008-	26"	26"	F7
VIANO 3.0	2007-	28"	26"	F7
<b>BMW</b>				
120i/130i	2008+	22"	22"	F7
320i	2006+	24"	19"	F4
520Li/523Li/525Li/530Li	2006+	24"	24"	F5
650i	2007+	28"	28"	F7
750Li	2009+	26"	18"	F-C4
MS	2006+	24"	24"	F5
X5	2007-	28"	22"	F4
X6	2007+	24"	20"	F4
<b>BUICK</b>				
LaCROSSE	2005+	22"	22"	F3
PARKAVENUE	2007+	26"	16"	F7
ENCLAVE	2008+	26"	22"	F8
<b>CADILLAC</b>				
SLS	2007+	26"	24"	F5
ESCALADE	2007-	22"	21"	F7
<b>CITROEN</b>				
COUPE C4	2005-07	28"	24"	F7
EXCLUSIVE C5	2006-08	26"	19"	F4
EXCLUSIVE C6	2006-08	28"	28"	F4
C-TRIOMPHE	2006+	28"	24"	F7
C-TRIOMPHE	2003-	26"	24"	F3
C-QUATRE	2008+	26"	24"	F3
PICASSO	2004-07	28"	-	F7
PICASSO	2008+	24"	24"	F3
PICASSO	2008+	24"	16"	F8
PICASSO C4	2008+	24"	16"	F8

Модель	Год	W	L	Адаптер
<b>FIAT</b>				
PUNTO NEW	2007+	26"	15"	F7
PUNTO	2007+	26"	15"	F7
LINEA	2008-	26"	15"	F7
BRAVO	2007+	26"	17"	F8
BRAVO	2007+	26"	17"	F8
<b>FORD</b>				
FIESTA	2008+	26"	14"	F8
FOCUS II	2005-	26"	17"	F4
FOCUS C-MAX	2007-	26"	19"	F4
MONDEO III	2007+	26"	19"	F8
S-MAX	2007-08	28"	26"	F8
<b>HYUNDAI</b>				
I30	2007-	24"	18"	F8
VERACRUZ	2008+	24"	20"	F8
ROYENS	2008+	21"	19"	F7
<b>INFINITI</b>				
EX35	2007-	26"	16"	F4
G35/G37	2007-	26"	16"	F4
FX50	2007-	26"	16"	F4
M35	2007-	24"	20"	F4
<b>JAGUAR</b>				
XF	2008+	24"	20"	F7
XF.SV8	2008+	24"	20"	F7
<b>MG</b>				
M7	2008+	22"	22"	F7
MG6	2008+	28"	20"	F7
MG7	2007+	24"	24"	F7
MG7L	2007+	24"	24"	F7
<b>OPEL</b>				
A59 ASTRA	2003-07	22"	18"	F4
ASTRA	2007-	26"	18"	F4
ZAFIRA	2007-	28"	22"	F7
CORSA	2006-	26"	16"	F7
<b>PEUGEOT</b>				
207	2006-07	26"	17"	F4
207CC	2008+	26"	17"	F7
307	2001-05	28"	26"	F3
307	2006+	28"	26"	F8
407	2006-07	28"	28"	F4
407	2008+	28"	28"	F4
<b>RENAULT</b>				
MEGANE	2005+	-	-	F9
LAGUNA	2005+	-	-	F9
SENIC-RXA	2005+	26"	22"	F9
TWINGO	2007+	24"	16"	F8
KOLEOS	2009+	22"	18"	F7
<b>SKODA</b>				
SUPERB	2001-07	21"	20"	F4
SUPERB	2008+	24"	18"	F8
OCTAVIA	2005-07	24"	19"	F4
OCTAVIA	2008+	24"	19"	F4
FABIA	2007-	21"	21"	F8
ROOMSTER	2006-	21"	21"	F8
<b>SEAT</b>				
LEON	2006-	26"	26"	F7
IBIZA	2006-	21"	19"	F8
<b>VOLVO</b>				
A3	2003-04	24"	19"	F4
C30	2006-08	24"	20"	F8
C30	2008-	26"	19"	F8
S40	2003-05	24"	22"	F7
S40	2006-08	24"	22"	F8
S40	2009+	26"	19"	F8
V50	2006-	24"	19"	F8
S60	2004-06	22"	22"	F7
XC60	2009+	26"	19"	F8
S80	2003-05	24"	22"	F7
S80	2006-08	24"	22"	F8
S80	2009+	26"	19"	F8
V70 II	2004-07	24"	22"	F7
XC70 I	2004-07	24"	22"	F7
C70	2005-06	26"	19"	F7
C70	2006-	26"	19"	F8
C70-T5	2008-	26"	19"	F8
XC90	2005-06	24"	22"	F7

Модель	Год	W	L	Адаптер
<b>VOLKSWAGEN</b>				
CADDY	2005-08	24"	18"	F4
SAGITAR	2006+	24"	19"	F8
MAGOTAN	2007+	24"	22"	F8
PHAETON	2007+	24"	22"	F8
SHARAN	2001-06	28"	18"	F4
PASSAT	2008+	21"	21"	F4
TOURAN	2004-06	24"	18"	F4
TOURAN	2007	28"	28"	F4
TOURAN	2008+	21"	19"	F8
TOUAREG	2007	26"	20"	F4
TOUAREG	2008+	26"	24"	F4
MULTIVAN	2007	26"	26"	F4
GTI	2007	24"	19"	F8
ECOFAET	2008+	24"	18"	F8
TIGUAN 2.0 TDI	2008+	26"	20"	F8
VOLKSWAGEN CL	2008+	24"	20"	F8
R36/EOS	2006+	24"	19"	F8
TIGUAN	2008+	24"	19"	F8
CC	2009+	24"	20"	F8
VW BORA	2002-06	21"	19"	F4
GOLF 4	2002-03	21"	19"	F4
VW POLO	2001-05	21"	19"	F4
PASSAT	2002-04	21"	20"	F4
CADDY	2004-06	24"	18"	F4
GOLF 5	2003-05	24"	19"	F4
JETTA	2005-06	24"	19"	F4
POLO	2006-	21"	19"	F8
GOLF 5	2005-	24"	19"	F8
JETTA	2006-	24"	19"	F8
PASSAT	2005-	24"	19"	F8
TOURAN	2006-	24"	18"	F8
R36/EOS/SCIROCCO	2006-	24"	19"	F8
CADDY	2007-	24"	18"	F8
<b>CHERY</b>				
A3	2008+	-	-	F7
A6	2007	22"	22"	F7
SHOOLING SPORT	2007	26"	22"	F4
M14	2008-	24"	19"	F4
RIICH G5	2008+	22"	20"	F7
RIICH G6	2008+	24"	18"	F7
<b>SAAB</b>				
93 CONVERTIBLE	2008-	26"	26"	F7
93 SPORTHATCH	2008-	26"	26"	F7
TURBO X	2008-	24"	24"	F7
750S	2007-	22"	22"	F7
550D	2008-	22"	18"	F7
N1	2009-	22"	18"	F7
MATIPLAN	2008+	26"	24"	F7
<b>ДРУГИЕ</b>				
LAMBORGINI — MURCIELAGO LP640	2007+	32"	-	F4
MAYBACH — 62/62S	2007+	27"	27"	F4
MAYBACH — ZEPPELIN	2008+	27"	27"	F4
PORSCHE CAYENNE	2006-	28"	28"	F4
LAND ROVER	2008	24"	20"	F7
KIA — CEE'D	2007+	24"	18"	F8
MAZDA - MAZDA A3	-	21"	19"	F4
NISSAN — QASHQAI	2007-	24"	15"	F7
CHANN FENG	2008+	26"	20"	F8